illumina®

iSeq 100

מערכת ריצוף

פוסטר התקנה והגדרה

פוסטר זה מתאר כיצד להתקין ולהגדיר את מערכת הריצוף iSeq™ 100.

לקבלת תיעוד נוסף, הדרכה, מידע בנושא בטיחות ומשאבים אחרים בקר ב:

support.illumina.com/iSeq100

1 בדוק את תכולת האריזה

הנח בצד את תא הזרימה והמחסנית הרב-פעמיים שנועדו לבדיקה. הם ישמשו אותך להגדרה הראשונה (שלב 6) ולפתרון בעיות בעתיד.

אחסן את תא הזרימה והמחסנית הרב-פעמיים שנועדו לבדיקה, את הרפידה הרזרבית למגש הניקוז ואת מסנן האוויר הרזרבי באריזה המקורית בטמפרטורת החדר.

*מבנה התקע עשוי להיות שונה.

2 הצב על דלפק המעבדה והגבה את הצג



אריזת המשלוח החומה שוקלת 21 ק"ג (47 ליברות) והמכשיר שוקל 16 ק"ג (35 ליברות). כדי להרימם נדרשים שני אנשים.

הצב את המכשיר על דלפק מעבדה מאוזן במקום שיש בו גישה לשקע חשמלי (באיור ניתן לראות את גודל המרווח המינימלי הדרוש בין המכשיר לחפצים אחרים בסביבותיו). הרם את הצג בחלקו העליון של המכשיר כך שיוצב אנכית.

3 חבר את המערכת



א כדי להגדיר חיבור של מערכת iSeq 100 לרשת קווית, חבר את כבל ה-Ethernet ליציאת Ethernet.

ב חבר את כבל החשמל לשקע כניסת זרם החילופין (AC) בדופן האחורי ולאחר מכן לשקע החשמל שבקיר. נדרשת הארקה חשמלית.

4 שנה את מצבו של המתג הדו-מצבי ולחץ על לחצן ההפעלה



א העבר את המתג הדו-מצבי שבגב המכשיר למצב דולק (I).

ב כשלחצן ההפעלה בצדו השמאלי של המכשיר מהבהב, לחץ עליו כדי להדליק את מחשב הבקרה ואת מערכת ההפעלה.

5 אפס את שתי הסיסמאות שהוגדרו כברירת המחדל

א רשום בצד את סיסמת ברירת המחדל של sbsadmin המוצגת במסך הכתום. התחבר באמצעות סיסמת ברירת המחדל, אפס את סיסמת ברירת המחדל (10 תווים לפחות) והמשך לפעול לפי ההנחיות שמופיעות.

ב רשום בצד את סיסמת ברירת המחדל של sbsuser המוצגת במסך הכחול. בחר בחשבון sbsuser בפינה השמאלית ולאחר מכן התחבר באמצעות סיסמת ברירת המחדל. שורת המצב מאירה בירוק והמסך Setup (הגדרה) מופיע.

6 בצע הגדרה ראשונית



תא הזרימה והמחסנית הרב-פעמיים המיועדים לבדיקה של iSEQ 100

בחר Setup (הגדרה) ופעל בהתאם להנחיות שבמסך כדי לבדוק את המערכת ולהגדיר את תצורתה.

כדי לבדוק את המערכת, הכנס את תא הזרימה הרב-פעמי המיועד לבדיקה לתוך החריץ שבקדמת מחסנית הבדיקה הרב-פעמית, עד שייכנס למקומו בנקישה. ודא שהתוויות פונות כלפי מעלה.

לאחר השימוש, אחסן באריזה המקורית בטמפרטורת החדר.

אזהרות

למניעת התחשמלות, אל תסיר את הדפנות החיצוניות מהמכשיר. תוכנו הפנימי אינו מכיל רכיבים שהמשתמש יכול לטפל בהם.

בדוק את כבל החשמל מבחינה חזותית. כבל החשמל חייב להיות במצב תקין בזמן השימוש במכשיר.

המערכת מנוטרלת מאנרגיה מסוכנת רק כשהיא מנותקת מרשת החשמל.

לקבלת סיוע טכני פנה לתמיכה הטכנית של Illumina.

אתר אינטרנט: www.illumina.com

דואר אלקטרוני:
techsupport@illumina.com

טלפון (צפון אמריקה):
+1.800.809.4566

טלפון (מחוץ לצפון אמריקה):
+1.858.202.4566

לשימוש מחקרי בלבד. לא לשימוש בהליכי אבחון.

© Illumina, Inc. 2020. כל הזכויות שמורות. כל הסימנים המסחריים הם רכושם של Illumina, Inc. או של בעליהם המתאימים. לקבלת מידע על סימן מסחרי ספציפי ראה www.illumina.com/company/legal.html.

מסמך מס' 1000000035963 v05 HEB
חומר מס' 20024018

illumina®

www.illumina.com/iseq100

לשימוש מחקרי בלבד. לא לשימוש בהליכי אבחון.